Currency Converter (conversione di valute)

Il modo Currency Converter (conversione di valute) consente di eseguire all'istante la conversione da una valuta in altre due valute. È anche possibile eseguire la conversione tra euro e valute nazionali.

Entrata nel modo Currency Converter

Toccare l'icona **Menu** per visualizzare il menu dei modi, e quindi toccare **Conversion**.



① Schede
② Nomi di valuta
③ Tastiera per la calcolatrice
④ Tasto di tabella dei tassi

- Usare la scheda **General** per la conversione di valute generale e la scheda **Euro** per la conversione di valute in/da euro.

Conversione di valute generale

È possibile eseguire i calcoli per la conversione di valute generale usando la scheda **General** del modo Currency Converter. Quando si introduce un valore, esso viene calcolato all'istante nell'equivalente di altre due valute.

Esecuzione di una conversione

Prima di poter realmente eseguire una conversione, si deve innanzitutto impostare il tasso di cambio per ciascuna delle valute e cambiare i nomi delle valute, se lo si desidera. Per i dettagli, fare riferimento a "Cambiamento del nome della valuta e del tasso" a pagina 70.

Esempio: Per calcolare gli equivalenti in dollari e in yen di 2 sterline

1. Nel modo Currency Converter, toccare la scheda **General**.



2. Toccare il nome della valuta da cui si desidera eseguire la conversione. In questo esempio si deve toccare **£**.
3. Usare la tastiera per la calcolatrice per introdurre un importo per la valuta selezionata e quindi toccare **=** (o **NEXT**). In questo esempio si deve toccare **2 =**.
4. Toccare **Exe** per eseguire la conversione.



Cambiamento del nome della valuta e del tasso

Usare i seguenti procedimenti per cambiare i nomi di valuta che appaiono sulla scheda **General**, e i tassi usati per eseguire i calcoli per la conversione di valute. Notare che si devono aggiornare costantemente i tassi di conversione per ottenere i tassi correnti.

Per impostare un tasso di conversione

1. Mentre la scheda **General** è visualizzata sulla schermata Currency Converter, toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **Option** – **Rate edit**.



2. Toccare il valore del tasso di cambio che si desidera cambiare.
3. Usare la tastiera per la calcolatrice per introdurre il tasso e quindi toccare **=** (o **NEXT**).
4. Ora è possibile toccare **Set** per applicare il tasso e chiudere la schermata di modifica, o è possibile toccare **Name edit** e visualizzare la scheda di modifica nome.

Per cambiare un nome di valuta

1. Mentre la scheda **General** è visualizzata sulla schermata Currency Converter, toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **Option** – **Name edit**.



2. Toccare il nome di valuta che si desidera cambiare.
3. Usare la tastiera per il testo per introdurre un nome della lunghezza massima di quattro caratteri.
4. Ora è possibile toccare **Set** per applicare il nome e chiudere la schermata di modifica, o è possibile toccare **Rate edit** e visualizzare la scheda di modifica tasso.

Visualizzazione dei tassi generali attuali

Mentre la scheda **General** è visualizzata sulla schermata Currency Converter, toccare il tasto **Rate**.
Per chiudere la tabella dei tassi, toccare un punto qualsiasi della schermata al di fuori della tabella dei tassi.

Conversione in/da euro

La scheda **Euro** consente di eseguire la conversione tra euro e tre valute qualsiasi scelte tra le 11 valute nazionali dei paesi in cui si usa l'euro.

Esecuzione di una conversione

Le 11 valute nazionali sono preselezionate con i tassi di cambio e le specificazioni di cifre decimali elencati nella tabella "Impostazioni preselezionate dei tassi di conversione in/da euro" a pagina 171. Se necessario, è possibile cambiare i tassi di cambio per ciascuna delle valute e cambiare i nomi delle valute. Per i dettagli, fare riferimento a "Cambiamento del nome della valuta e del tasso" a pagina 74.

Esempio: Per calcolare gli equivalenti in marchi, franchi e lire di 5 euro

1. Nel modo Currency Converter, toccare la scheda **Euro**.

Nomi di valuta



2. Toccare il nome della valuta da cui si desidera eseguire la conversione. In questo esempio si deve toccare €.
3. Usare la tastiera per la calcolatrice per introdurre un importo per la valuta selezionata e quindi toccare = (o **NEXT**). In questo esempio si deve toccare **5** =.

4. Toccare **Exe** per eseguire la conversione.



Importante!

- II numero di cifre significative di questo prodotto è 11.
  Possono essere generati degli errori nei calcoli di conversione di valute che producono risultati maggiori dei valori mostrati qui sotto.

	€1,00=	Euro → Valuta nazionale	Valuta nazionale → Euro
DEM	1,95583	511.291.881,19 → 999.999.999,99	1.955.830.000,00 → 1.000.000.000,00
FRF	6,55957	152.449.017,23 → 999.999.999,95	6.559.570.000,00 → 1.000.000.000,00
ITL	1936,27	51.645.689,90 → 99.999.999.983	999.999.999.999 → 516.456.899,09
ESP	166,386	601.012.104,38 → 99.999.999.999	166.386.000.000 → 1.000.000.000,00
NLG	2,20371	453.780.216,08 → 999.999.999,98	2.203.710.000,00 → 1.000.000.000,00
BEF	40,3399	2.478.935.247,71 → 99.999.999.999	40.339.900.000 → 1.000.000.000,00
PTE	200,482	498.797.897,06 → 99.999.999.998	200.482.000.000 → 1.000.000.000,00
ATS	13,7603	72.672.834,16 → 999.999.999,89	13.760.300.000,00 → 1.000.000.000,00
FIM	5,94573	168.187.926,46 → 999.999.999,99	5.945.730.000,00 → 1.000.000.000,00
IEP	0,787564	1.269.738.078,42 → 999.999.999,99	787.564.000,00 → 1.000.000.000,00
LUF	40,3399	2.478.935.247,71 → 99.999.999.999	40.339.900.000 → 1.000.000.000,00

Cambiamento delle valute nazionali visualizzate

Usare il seguente procedimento per selezionare le valute desiderate tra le 11 valute nazionali e visualizzarle sulla scheda **Euro**.

1. Sulla scheda **Euro** del modo Currency Converter, toccare il tasto ▼ accanto alla valuta che si desidera cambiare.



2. Toccare la valuta che si desidera usare.

Visualizzazione dei tassi attuali per l'euro

Mentre la scheda **Euro** è visualizzata sulla schermata Currency Converter, toccare il tasto **Rate**.
Per chiudere la tabella dei tassi, toccare un punto qualsiasi della schermata al di fuori della tabella dei tassi.

Cambiamento del nome della valuta e del tasso

È possibile usare i seguenti procedimenti per cambiare i nomi e i tassi delle valute nazionali. Notare che non è possibile cambiare il simbolo o il tasso di cambio dell'euro.

Per impostare un tasso di conversione

1. Mentre la scheda **Euro** è visualizzata sulla schermata Currency Converter, toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **Option** – **Rate edit**.



2. Toccare il valore del tasso di cambio che si desidera cambiare.
3. Usare la tastiera per la calcolatrice per introdurre il tasso e quindi toccare **=** (o **NEXT**).
4. Ora è possibile toccare **Set** per applicare il tasso e chiudere la schermata di modifica, o è possibile toccare **Name edit** e visualizzare la scheda di modifica nome.

Per cambiare un nome di valuta

1. Mentre la scheda **Euro** è visualizzata sulla schermata Currency Converter, toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **Option** – **Name edit**.

2. Toccare il nome di valuta che si desidera cambiare.
3. Usare la tastiera per il testo per introdurre un nome della lunghezza massima di quattro caratteri.

- Il tocco del tasto **Initial** visualizza una lista di nomi di valuta e tassi di default iniziale. Se si tocca una valuta in questa lista, il suo nome e il suo tasso di cambio vengono riportati alle impostazioni mostrate nella lista.

4. Ora è possibile toccare **Set** per applicare il nome e chiudere la schermata di modifica, o è possibile toccare **Rate edit** e visualizzare la scheda di modifica tasso.

Specificazione del metodo di arrotondamento

Normalmente, è possibile lasciare le impostazioni di arrotondamento preselezionate così come sono per ciascuna valuta. Se necessario, tuttavia, è possibile usare il seguente procedimento per cambiarle.

1. Toccare la scheda **General** o **Euro**.
2. Toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **Option** – **Rounding**.



3. Specificare il numero di cifre decimali per ciascuna valuta.

- 0 e 2 specificano il numero di cifre decimali per i metodi di arrotondamento Cut, 5/4 e Up.
- Free specifica una virgola decimale mobile, che visualizza il valore senza arrotondamento.

4. Toccare il tasto sul fondo della schermata per specificare il metodo di arrotondamento.

- Il metodo di arrotondamento selezionato viene applicato a tutti i calcoli di conversione di valute che implicano una valuta per la quale si sono specificate 0 o 2 cifre decimali al punto 3 sopra descritto.

  Cut: Tronca la parte decimale al numero di cifre specificato.
  5/4: Arrotonda la parte decimale al numero di cifre specificato.
  Up: Arrotonda per eccesso la parte decimale al numero di cifre specificato.

5. Dopo che tutto è come desiderato, toccare **Set**.